MACHINE À LAVER 18 KG

1 Videz les poches, déposez votre linge et fermez correctement le hublot.

2 Une dose de lessive va être injectée automatiquement.

3 Sélectionnez le programme de lavage :

1 - 2 - 3 (cycles avec prélavage)

4 - 5 (cycles sans prélavage)

4 Sur la centrale de paiement, sélectionnez la machine puis son numéro.

5 Sélectionnez le moyen de paiement, (espèces ou carte bancaire)

6 Si paiement en espèces, récupérez votre monnaie.

7 Sur la machine, appuyez sur start ⏻

Bulles de Garonne