SÉCHOIR

1 Déposez votre linge
et fermez correctement le hublot.

⚠ Ne mettre ni Rhovyl, ni Laine, ni Damart.

°C 2 Sélectionnez la température désirée :

3 Sur la centrale de paiement,
sélectionnez le séchoir puis son numéro.

4 Sélectionnez le moyen de paiement,
(espèces ou carte bancaire)

5 Si paiement en espèces, récupérez votre
monnaie.

6 Sur le séchoir, appuyez sur start

Pour un bon séchage, nous vous conseillons de
cumuler un temps minimum de 30 mn.

Bulles de Garonne